

HDXシリーズ 接続動作確認済み端末

2021.03.30時点

スマートフォン						
OS	メーカー名	端末名	OSバージョン	使用したブラウザ	備考	
Android	ASUS (エイサーズ)	zephphone 3	Android7.0	Chrome		
		ZenFone Max (M2)	Android9	Chrome		
	BLU	GLAND X LTE	Android7.0	Chrome(66.0.3359.158)		
		FREETEL FTJ152A-Priori 3	Android5.1.0	Chrome (54.0.2840.85)		
	HTC	HTC J ONE HTL-22	Android4.4.2	Chrome (55.0.2883.91)		
	HUAWEI (ファーウェイ)	Honor8		Android7.0	Chrome	
			P10 lite	Android7.0	Chrome(64.0.3282.123)	
			Android8.0.0	Chrome(68.0.3440.91)		
		nova 2 lite	Android8.0.0	Chrome(70.0.3538.80)		
			Android9	Chrome(75.0.3770.101)		
	SAMSUNG (サムスン)	Galaxy S6 SC02H	Android7.0	標準 (5.4.02.3)		
		Galaxy S8 SC02J	Android7.0	Chrome		
		Galaxy A41 SC-41A	Android10	Chrome	ネットワークの接続を維持するを選択すること	
	SHARP (シャープ)	AQUOS 503SH	Android5.1.1	firefox(50.1.0)		
		AQUOS U SHV37	Android6.0.1	Chrome	ネットワークの接続を維持するを選択すること	
		AQUOS sense SH-01K	Android7.1.2	Chrome(64.0.3282.137)		
		AQUOS R compact 701SH		Android8.0	Chrome(66.0.3359.126)	ネットワークの接続を維持するを選択すること
				Android9	Chrome(75.0.3700.101)	ネットワークの接続を維持するを選択すること
	AQUOS R2 compact 803SH	Android10	Chrome(85.0.4183.101)	ネットワークの接続を維持するを選択すること		
	SONY (ソニー)	Xperia z4		Android5.0.2	標準 (ver1.0)	
				Android7.0	標準	
		Xperia XZs SO-03J	Android8.0.0	Chrome(64.0.3282.137)	ネットワークの接続を維持するを選択すること	
		Xperia XZ2 Premium SOV38	Android8.0.0	Chrome(66.0.3359.126)	ネットワークの接続を維持するを選択すること	
Xperia 10 II SO-41A	Android10	Chrome	ネットワークの接続を維持するを選択すること			
Xiaomi (シャオミー)	Redomi4	Andoid6.0.1	Chrome			
	Mi A2 Lite	Android10	firefox(68.11.0)	ネットワークの接続を維持するを選択すること		
富士通	ARROWS NX F-01F	Android4.4.2	Chrome			
	ARROWS Be F-05J	Android7.1.1	Chrome			
Google	Pixel 3a	Android9	Chrome	ネットワークの接続を維持するを選択すること		
motorola	XT1944-6 moto e ⁵	Android8.0.0	Chrome(81.0.4044.117)	ネットワークの接続を維持するを選択すること		
iOS	Apple (アップル)	iPhone5S	iOS9.2	Safari		
			iOS9.3.2	safari (9.0)		
		iPhone6S	iOS10.3.2	safari (10.0)		
			iOS11.0	safari (11.0)	ハスフリーズの設定が必要	
		iPhone6	iOS10.3.3	safari (10.0)		
			iPhone7 Plus	iOS11.2.6	safari (11.0)	
		iOS11.0.3		safari (11.0)		
		iOS11.1		safari (11.0)		
		iOS11.1.2		safari (11.0)		
		iOS11.2.1		safari (11.0)		
		iOS11.2.6		safari (11.0)		
		iOS11.3		safari (11.0)		
		iOS11.4.1		safari(11.0)		
		iOS12.0.1		safari(12.0)		
		iOS12.1		safari(12.0)		
		iPhone8	iOS12.1.3	safari(12.0)		
			iOS12.2	safari(12.1)		
			iOS12.3.1	safari(12.1.1)		
			iOS13.4.1	Safari(13.1)		
		iPhoneX	iOS11.2.5	safari (11.0)		
			iOS11.3	safari (11.0)		
			iOS11.4	safari(11.0)		
		iPhoneXS	iOS12.3.1	safari(12.1.1)		
iOS12.0	Safari					
iPhoneXR	iOS13.4.1	Safari(13.1)				
	iOS12.1.2	safari(12.0)				
iPhone SE	iOS13.1.2	Safari	ネットワークの接続を維持するを選択すること			
iPhone 11	iOS14.1	safari(14.0)				
iPhone SE(第2世代)	iOS14.4	safari(14.0.3)				
iPhone 12 mini	iOS14.3	Safari				
iPhone 12 pro	iOS14.3	Safari				

タブレット					
OS	メーカー名	端末名	OSバージョン	使用したブラウザ	備考
Android	富士通	ARROWS Tab F-05E	Android4.1.2	Chrome (53.0.2785.124) /firefox(49.0)	
		ME572CL	Android5.0.1	標準 (2.0.3.23_151026)	
	ASUS (エイサーズ)	Fonepad 7 (FE170CG)	Android4.3	Chrome(28.0.1500.94)	
		Yoga Tab 3 8	Andoroid6.0.1	Chrome(66.0.3359.158)	
	NEC	LAVIE Tab E TE510JAW	Andoroid8.1.0	Chrome(76.0.3809.89)	
	TECLAST	M89 Pro	Andoroid7.1.1	Chrome(78.0.3904.62)	
Amazon	Fire 7	Andoroid9	Silk(88.4.16.4324.181.10)		
iOS	Apple (アップル)	iPadPro2	iOS9.3.2	safari (9.0)	
			iOS10.3.2	safari (10.0)	ハスフリーズの設定が必要
			iOS12.1.4	safari (12.0)	
		ipad(2018)	iOS11.4.1	Chrome	
			iOS12.0.1	safari(12.0)	
			iOS12.1.3	safari(12.0)	
			iOS12.2	safari(12.1)	
			iOS13.1.2	safari(13.0.1)	

その他					
OS	メーカー名	端末名	OSバージョン	使用したブラウザ	備考
iOS	Apple (アップル)	iPod touch	iOS10.3.3	safari (10.0)	