# KONSOLIN (NÄYTÖN) KÄYTTÖOHJEET:

#### 1. Virta päälle (aloitusnäyttö)



#### 2. Näytön kuvakkeiden tiedot:

- A. MY TRAINING (Minun harjoitukseni): Näyttää harjoitustiedot
- B. GET STARTED (Aloittaminen):

<u>Kuusi eri vaihtoehtoa</u>: QUICK START (pikakäynnistys) / INTERVAL (intervalli) / MAP YOUR ROUTE (kartoita reittisi) /Constant Power (jatkuva teho) /Program (ohjelma) /Heart rate Control (tavoitesyke)

- C. Järjestelmäasetukset: Täällä voit kirjautua sisään iConsoleen, säätää aloitusnäytön asetuksia, nähdä historiatietoja, linkittää uuden käyttäjätilin ja muokata muita asetuksia.
- 🚺 D. Äänenvoimakkuuden säätö
- 😢 E. Näytön kirkkauden säätö
- 🕒 F. Aikavyöhykkeen valinta
- B. Langattoman yhteyden (WLAN) asetukset
- H. Bluetooth-sykeasetukset
- 🧏 I. Tuulettimen säätö (pois päältä/korkea/keskitaso/matala puhallusteho)
- J. Esiasennetut sovellukset: Netflix, YouTube, Spotify, Kinomap, Firefox, Facebook, Twitter, Instagram, Amazon Prime Video, Amazon Shopping.

# 3. Näytön tiedot :

Nimike	Description
DISTANCE (matka)	<ul> <li>Näyttää matkan tiedot</li> <li>Näytön arvoalue 0.0 ~ 99.9 syklissä</li> </ul>
SPEED (nopeus)	<ul> <li>Näyttää nopeuden</li> <li>Näytön arvoalue 0.0 ~ 99.9</li> </ul>
RPM (kierrosta minuutissa)	<ul> <li>Näyttää RPM (kierrosta minuutissa)</li> <li>Näytön arvoalue 0 ~ 999</li> </ul>
TIME (aika)	<ul> <li>Näyttää kuluneen ajan</li> <li>Näytön arvoalue 0:00 ~ 99:59 syklissä</li> </ul>
Heart Rate (syke)	<ul> <li>Näyttää sykkeen.</li> <li>Arvoalue 0 ~ 230</li> </ul>
HR Zone (sykealue)	<ul> <li>Näyttää sykealueen</li> <li>Arvoalue 0% ~ 100%</li> </ul>
BAI	<ul> <li>Näyttää iConsole+:n BAI-indeksin (Body Activity Intelligent)</li> <li>Arvoalue 0 ~ 999</li> </ul>
WATT	<ul> <li>Näyttää harjoitustehon (watteina)</li> <li>Arvoalue 0~999</li> </ul>

# 4. Näppäinten toiminnot :

**START/PAUSE (Käynnistä/tauko):** Painamalla tätä näppäintä voit käynnistää harjoittelun tai tauottaa sen.

STOP (Pysäytä): Painamalla tätä näppäintä lopetat harjoittelun.

UP (Ylös): Paina tätä näppäintä lisätäksesi vastusta.

DOWN (Alas): Paina tätä näppäintä vähentääksesi vastusta.

FAN (Tuuletin) : Paina tätä näppäintä säätääksesi tuuletinta. Tuulettimen tilat ovat: pois

päältä/korkea/keskitaso/matala puhallusteho.

# 5. Järjestelmäasetukset:

- A. LOGIN (Sisäänkirjautuminen, "valokuva"): Kirjaudu sisään iConsole+ -appiin sähköpostitunnuksilla tai sosiaalisen median tunnuksilla (Facebook, Google, WeChat)
- B. HOME (Aloitussivu): Takaisin aloitussivulle
- C. **TRAINING HISTORY (Harjoitushistoria):** Tarkastele harjoitushistoriaasi (sisäänkirjautuminen vaaditaan)

#### D. SETTINGS (Asetukset): Muokkaa asetuksia

Password

- A. Paina Login-nappia (valokuva) kirjautuaksesi sisään käyttäjätilillesi. Valitse kirjautuminen joko sähköpostiosoitteen (iConsole+ -tunnus) tai sosiaalisen median tilin kautta (Facebook, Google tai WeChat).
- B. B. Painamalla Home-näppäintä pääset takaisin Aloitussivulle.



Login Create an account

Forgot your password?

#### C. Harjoitushistoriassa voit tarkastella edellisten harjoitustesi tietoja.



D. Asetukset. Asetuksista voit vaihtaa matkayksikön (kilometri/maili). System settings -kohdasta (Järjestelmäasetukset) löydät WLAN-asetukset, näytön kirkkauden asetukset, äänenvoimakkuusasetukset, Bluetooth-asetukset ja kieliasetukset. Asetuksista voit myös päivittää iConsole+ -ohjelmiston.

<	K Setting		
	Display unit		
	Km		
	heart rate		
	85 bpm		
	version		
	1.1.35	2	
	Establish		
	47	1 Ste	
	System Settings	-	
<	System Settings		
Wireless & Network	Wifi		
8			
•	seaskybow connected	•	
- <b>O</b> -			
	CY_RD_3f		
<b></b>	DIRECT-TCDESKTOP-M30B0U1msGK		
*			
TP .	кк	-	
metric/British	HP-Print-DD-LaserJet M12	•	
metric, British	5E W/EI		

# 6. Multimedia-sovellukset (huom! sovelluksia on kahdella eri sivulla)

Valitse sovellus (app): Netflix, YouTube, Spotify, Kinomap, Firefox, Facebook, Twitter, Instagram, Amazon Prime Video, Amazon Shopping





#### 7. iConsole+ -tilat

Quick Start / Interval /Map Your Route/Constant Power/Program/Heart Rate Control



# A. Quick start (pikakäynnistys):

1. Määrittele harjoitus asettamalla matka (distance), aika (time) tai kalorimäärä (cal). Käynnistä harjoitus painamalla START-näppäintä.

- 2. Kun harjoitus on käynnissä, voit säätää vastusta nuolinäppäimillä ja tuuletinta tuuletinnäppäimellä.V Voit painaa "Pause" pitääksesi tauon tai "Stop" lopettaaksesi harjoituksen.
- 3. Lopetettuasi harjoituksen näet näytössä harjoituksen tiedot.



# B Interval (intervalliharjoitus):

1. Voit asettaa syklit (cycle), ajan (time), vastustason (level) ja tavoitekierrosmäärän minuutissa (target rpm) erikseen. Paina "Start" käynnistääksesi harjoituksen.

2. Intervalliharjoitus alkaa lämmittelyvaiheella.

3. Korkean intensiteetin (high intensity) vaiheessa voit vaihtaa vastustasoa (vastustaso näkyy näytössä).

4. Lepovaiheessa (break time) vastuksen säätö ei vaikuta vastustasoon.

5. Paina Pause-näppäintä pitääksesi tauon. Paina Stop-näppäintä lopettaaksesi intervalliharjoituksen.

6. Lopetettuasi harjoituksen näet näytössä harjoituksen tiedot.





# C. Map your route (kartoita reittisi):

1. Kun valitset tämän tilan, sovellus tunnistaa alueesi. Paina 🛄 -nappia ja valitse maailmankartta 🞑(Google Maps)

<	Map your route	🖻 🧬
NISY O UN12	WHERE TO GO? Q	Brick Lane Asso Sunday Market an Centre Whitechapel Gallery WHITECHAPEL
Holland Park KENSINGT	Hyde Park Royal Academy of Arts Hyde Park Royal College Royal College Dialet Angle	DF 413 Tower of London A1203 Potters Fields Park It Sound 75
	Saatchi Gallery Pimilico	1220s
Astronomic Stamford Bridge SA	Battersea Power Station	Burgess Park

2. Kun suunnittelet reittiä, paina pitkään asettaaksesi lähtöpaikan  ${f Q}$ , paina kahdesti pitkään asettaaksesi maalin  ${f Q}$ . Paina näyttöä kolmesti asettaaksesi käännöskohdan  ${f Q}$ 

Paina GO aloittaaksesi harjoituksen. 🦲 端 😳 Voit nollata kartan painamalla 📀

3. Paina <sup>III</sup>-näppäintä näyttääksesi tai piilottaaksesi harjoitustiedot. Paina <sup>III</sup>-näppäintä vaihtaaksesi peruskartan, katunäkymän tai satelliittikartan välillä. 3 sekunnin välein. Voit myös säätää vastusta tai tuulettimen asetuksia. Vastus (ja nousukulman säätö juoksumatoissa) säätyy kartan mukaan.

4. Paina **1** -näppäintä, mikäli haluat pitää tauon. Paina **1** -näppäintä lopettaaksesi harjoituksen.

5. Lopetettuasi harjoituksen näet näytössä harjoituksen tiedot.



# D. Constant Power (jatkuvan tehon tila):

1. Aseta aika (time), tavoiteteho (target power) ja tavoitekadenssi (target cadence), jonka jälkeen paina START-näppäintä aloittaaksesi harjoituksen.

2. Vastus säätyy wattitason mukaan.

3. Paina -näppäintä, mikäli haluat pitää tauon. Paina -näppäintä lopettaaksesi

#### harjoituksen.

4. Lopetettuasi harjoituksen näet näytössä harjoituksen tiedot..



# E. PROGRAM (ohjelmatila):

1. Aseta harjoitusaika ja valitse esiasennettu ohjelma vaihtoehdoista P1-P12. Paina Start-näppäintä aloittaaksesi harjoituksen. Harjoitusten rakenne on kuvattu allaolevissa kuvissa.

2. Aloitettuasi ohjelman voit säätää vastusta tai tuulettimen asetuksia. Vastus vaihtelee valitun ohjelman mukaan automaattisesti.



4. Lopetettuasi harjoituksen näet näytössä harjoituksen tiedot.



# F. HEART RATE CONTROL (tavoitesykeohjelma):

1. Aseta ikäsi (age), harjoituksen kesto (time) ja valitse tavoitesyke (55/75/90 % maksimisykkeestä) tai TAG (itse asetettava tavoitesyke). Paina Start -näppäintä aloittaaksesi ohjelman.

2. Vastus säätyy tavoitesykkeen mukaan. Jos tavoitesykettä ei saavuteta, vastus kasvaa. Mikäli tavoitesyke ylittyy, vastus laskee automaattisesti.

3. Jos sykettä ei tunnisteta n. 30 sekunnissa, laite poistuu tavoitesykeohjelmasta automaattisesti.

4. Paina 🕕 -näppäintä, mikäli haluat pitää tauon. Paina 💽-näppäintä lopettaaksesi harjoituksen.

5. Lopetettuasi harjoituksen näet näytössä harjoituksen tiedot.

K Heart Rate Control	K S Heart Rate Control
Set up your training target         Keep your heartrate in between the heartrate zone you set during the training	Target Pulse 107 LEVEL 1 Real Pulse 0
Start	② time       © Speed       ⊛ Rpm       ♥ HR Zone       ♥ BAI"       ♥ calories       ♀ Watt         00:03       0.0       0       0.0       0.0       0.0         Pause       Stop

#### Älylaitteen yhdistäminen iConsole+ -sovellukseen:

Voit ladata iConsole+ -sovelluksen harjoittelua varten tabletille tai puhelimeesi Google Play Storesta tai Applen App Storesta. Yhdistä sovellus FitNord laitteeseen Bluetoothilla.