

Comment réaliser une installation avec SetApp

Webinaire – 7 avril 2020





SolarEdge

Un partenaire de confiance à vos côtés



130+ pays



fabricant d'onduleurs 348 brevets accordés

28 filiales

1.38M de sites supervisés

>\$1.4Md CA 2019

2431 employés

16.2 GW livrés

solar<mark>edge</mark>

Une équipe au plus près de vous, partout en France

Country Manager Christian Carraro



- Responsables commerciaux régionaux
 - Sud-Est Gilles Lemagnen
 - Sud-Ouest Jonathan Siméoni
 - Nord-Ouest Vincent Panlou
 - Nord-Est Sébastien Bordonné
- Responsable commercial tertiaire
 Arnold Bourges
- Technical Marketing Manager
 Alain Bion
- Responsable marketing
 Sara Abdelmoula
- Service
 - Hotline 6 personnes
 - FSE: Thomas Mercier, Adrien Julien, Dylan Alignier
 - **Tier 2 Stéphane Lerouzic**





Pour contacter votre responsable commercial régional SolarEdge:





Sud-Est - Gilles Lemagnen

- 06 33 25 67 38
- gilles.lemagnen@solaredge.com



Sud-Ouest - Jonathan Siméoni

- 07 71 14 78 07
- jonathan.simeoni@solaredge.com



Nord-Ouest - Vincent Panlou

vincent.panlou@solaredge.com



Nord-Est - Sébastien Bordonné

- 06 76 72 18 05
- sebastien.bordonne@solaredge.com





SetApp Pour une mise en service simplifiée



Améliorer l'expérience d'installation

- SolarEdge introduit une nouvelle méthode de mise en service et de configuration de ses produits via une application sur smartphone
- L'application se connecte à l'onduleur via le Wi-Fi intégré
- L'application met à jour l'onduleur avec la dernière version du firmware
 - La dernière version est toujours installée, même si l'onduleur est resté longtemps en stock
- Une avancée majeure en terme de simplicité d'utilisation :
 - Mise en service et configuration intuitive
 - Des menus plus clairs
- L'écran LCD n'est plus nécessaire





Bénéfices additionnels

Une communication améliorée :

- ZigBee en option
- Second bus RS485 pour accueillir du matériel supplémentaire : batteries, compteur d'énergie, onduleurs multiples
- Wi-Fi intégré seule une antenne supplémentaire est nécessaire
- Une gestion des stocks simplifiée
 - Avec SetApp, tous les onduleurs ont une température minimale de fonctionnement de -40°C



Plus d'options désormais intégrées

	Onduleurs avec écran LCD	Onduleurs avec SetApp

	Mise en service	Onduleur avec écran LCD / boutons	SetApp
Ergonomie	Mise à jour Firmware	Téléchargement Web via SD card	SetApp
	Etat de l'onduleur	Onduleur avec écran LCD/ plateforme de supervision	SetApp / LED / plateforme de supervision
	Second RS485	Plug-in [Option]) /SetApp) cardSetApp) /SetApp / LED / plateforme de supervision) /InclusAInclusA3Ph – Option 1Ph - N/AAInclus, Nécessite une antennePlug-in [Option]Plug-in [Option]-40° C
	RS485 parafoudre	3Ph – Option 1Ph - N/A	3Ph – Option 1Ph - N/A
Communication	Wi-Fi pour supervision	Plug-in [Option]	Inclus, Nécessite une antenne
	ZigBee	Plug-in [Option]	Plug-in [Option]
	GSM pour supervision	Plug-in [Option]	Plug-in (nouveau PN)[Option]
Plage de température	Température minimum	-20° C (-40° C option)	-40° C



Compatibilité

- Les onduleurs équipés de SetApp et d'écrans LCD peuvent être installés sur le même site
- L'un des onduleurs équipé de SetApp devrait être défini en tant qu'onduleur "maître" dans les installations mixtes pour permettre les mises à jour futures
- Jusqu'à ce que toutes les fonctionnalités soient supportées (ex : GSM), assurez-vous que l'onduleur "maître" a les fonctionnalités requises pour le site





En pratique...



Nouvelle carte de communication





Déroulement du processus d'installation avec SetApp

1ère installation de SetApp: Téléchargez l'application + Connexion



Nécessite une connexion Internet

Activation et mise à jour Firmware





1ère installation de SetApp

Téléchargez SetApp à partir de Google Play et installez-le sur votre smartphone:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solaredge.apps.activator&hl=en_SG



Téléchargez SetApp à partir de Apple Store et installez-le sur votre smartphone: <u>https://itunes.apple.com/us/app/inverter-setapp/id1381441516?mt=8</u>







1ère installation de SetApp : Connexion

- Ouvrez SetApp sur votre smartphone et appuyez sur Démarrer.
- Connectez-vous à l'aide de l'adresse e-mail et du mot de passe de votre installateur (informations d'identification de la plateforme de supervision).
- Si vous ne disposez pas des informations d'identification, appuyez sur Inscrivez-vous ici pour créer un compte.





Connexion au Wi-Fi local (SetApp à Onduleur)

- Scannez le code barres 2D sur l'étiquette de l'onduleur
- Si plusieurs onduleurs sont connectés sur un bus RS485, scannez d'abord l'onduleur maître.

Remarque : chaque onduleur doit être scanné et activé séparément.

Placez l'interrupteur ON / OFF / P en position P et relâchez-le.



SetApp crée une connexion Wi-Fi avec l'onduleur





Établir une connexion Wi-Fi

Suivez les instructions SetApp pour établir la connexion Wi-Fi.

Appuyer sur **Continuer** pour lancer la mise à niveau et l'activation du firmware.





Établir une connexion Wi-Fi pour Android



- ... Après quelques secondes, une connexion Wi-Fi sera établie
- Appuyez sur **Continuer** pour lancer la mise à jour et l'activation du firmware.
- Suivez les instructions SetApp





Établir une connexion Wi-Fi pour iOS de los

- **Copier** pour stocker le mot de passe Wi-Fi
- Appuyer sur **Continuer** pour ouvrir l'écran des paramètres Wi-Fi.
- Assurez-vous que le Wi-Fi est activé et choisissez le nom du réseau qui correspond au numéro de série de l'onduleur.





Mise à jour et activation du Firmware

- **La mise à jour du Firmware** prend jusqu'à une minute (idem avec la carte SD)
- Une fois la mise à jour du firmware réussie, appuyez sur l'onduleur.

Continuer pour activer

L'activation prend plusieurs minutes (comme avec la carte SD)

Remarque : l'activation initiale peut prendre plus de temps







Une fois l'onduleur activé, appuyez

Start Commissioning







- Définir le pays et la langue
- Associer les optimiseurs de puissance
- Établir la communication avec la plateforme de supervision et les autres onduleurs sur site
- Continuer à définir tous les paramètres nécessaires

solar <mark>edge</mark>	
Commissioning	
Country and Language	>
Pairing	>
Communication	>
Device Manager	>
Power Control	>
Maintenance	>
Information	>
Site Configuration	>
Status	>



Indications de l'interrupteur ON / OFF / P et des LED

- Trois voyants indiquent, par couleur et par état, les informations système telles que les erreurs et les performances.
- Déplacement du commutateur ON / OFF / P fournissant des informations supplémentaires
- Lorsque le commutateur est sur P: toutes les LED sont allumées

Position commutateur	Fonction
Commutateur déplacé vers P pendant moins de 5 secondes, puis relâché	Affiche les informations de production pendant 5 secondes sur SetApp Affiche les indications de type d'erreur (si existantes) pendant 5 secondes Active le point d'accès Wi-Fi pour la connexion à SetApp
Commutateur déplacé vers P pendant plus de 5 secondes, puis relâché	Commence le couplage





Indications des principaux voyants

ON : S_OK ON : système en production



Clignotant : AC connecté : le système ne produit pas





Activation et configuration sans SetApp

- Connectez-vous au point d'accès Wi-Fi de l'onduleur
 - Dans la liste des réseaux Wifi sélectionnez SSID: SEDG-XXXXXXXX (Numéro de série de l'onduleur)
 - Entrer le mot de passe : Il se trouve sur l'étiquette de l'onduleur
- Utiliser l'URL suivante : 172.16.0.1
 - Une page Web s'affiche contenant des informations sur la mise à niveau et les paramètres systèmes.
- Mise a jour de l'onduleur : 172.16.0.1 :8080
 - Selectionner un fichier *.spff

solar <mark>edge</mark>	
Commissioning	
Country and Language	>
Pairing	>
Communication	>
Device Manager	>
Power Control	>
Maintenance	>
Information	>
Site Configuration	>
Status	>



Mise à jour de l'onduleur sans SetApp

- Afin d'assurer la dernière version du logiciel, vous pouvez mettre à jour l'onduleur en demandant un fichier de mise à jour depuis le Support SolarEdge
- Copier ce fichier .spff sur une clé USB
- Éteigner le commutateur ON / OFF et attender que Vdc baisse en dessous de 50 V
- Éteigner le disjoncteur AC des onduleurs
- Insérez la clé USB avec le fichier de mise à jour.
- Mettre en position ON le commutateur AC





Thank You!

Cautionary Note Regarding Market Data & Industry Forecasts

This power point presentation contains market data and industry forecasts from certain thirdparty sources. This information is based on industry surveys and the preparer's expertise in the industry and there can be no assurance that any such market data is accurate or that any such industry forecasts will be achieved. Although we have not independently verified the accuracy of such market data and industry forecasts, we believe that the market data is reliable and that the industry forecasts are reasonable.

