

SetApp: la aplicación sencilla para puesta en marcha y configuración de los sistemas SolarEdge

Walter Casarin – Technical Sales Manager Spain & Portugal mayo de 2020





Introducción a SetApp



Como consigues ...

Reservar un taxi para	Encontrar un buen	Tomar y editar una	Llegar a algún destino
ir al aeropuerto?	restaurante?	foto?	conduciendo?
Echar un vistazo a la cuenta bancaria?	Comprar algo?	Leer?	Mandar un correo electrónico?



Como consigues ...





Como consigues ...

Poner en marcha un inversor? Actualizar el Firmware? Comprobar el funcionamiento?

	solaradge	
Activa	ation Comple	te
	\checkmark	
Firmware up	dated and device ac	tivated
CPU Version:	4.0.58	
DSP1 Version:	1.13.1025	
DSP2 Version:	2.19.901	
Star	t Commissioning	
Activ	ate Another Device	5



	solaredge	
	Status	
	Site	
Production 1.00 MW	Limit No Limit	Inverters 10/10
	Inverter sv 07318000c	
	Summary	
۲	v	Ą.
Power 100 kW	Voltage 277 V	Frequency 60.0 Hz
P_OK: 141 of 141 Optimizers Connecte	l ed Ser	S_OK ver Connected
Status Production		Switch On
Cos Phi 1.00	Limit No Limit	Country USA2
	wartar Unite	



Funciones de SetApp

- Nueva aplicación para dispositivos móviles para:
 - Activación
 - Actualización Firmware
 - Puesta en marcha
 - Verificar estado del inversor
- La aplicación se conecta inalámbricamente a la nueva tarjeta de comunicación que crea un Wi-Fi Access Point (no se requiere acceso a internet)
- Requisitos mínimos del teléfono/tablet para poder utilizar SetApp:
 - Android 4.4 (Kit Kat), Acceso a Cámara, Ubicación y a archivos Media
 - IOS 9.0
- SetApp automáticamente actualiza el dispositivo móvil con la última versión de Firmware (cuando se conecta a una red Wifi)





Mejoras introducidas con SetApp

- Mejorar la facilidad de puesta en marcha
 - Activación y configuración intuitiva
 - Menús más claros (no limitación de caracteres)
 - Actualización del inversor con la ultima versión firmware
- Ampliación de opciones de comunicación integradas
 - Segundo bus RS485
 - Tarjeta Wifi integrada (opcional solo antena)
- Mejor Resistencia a bajas temperaturas
 - Todos los inversores pueden operar a una temperatura mínima de -40°C



	10.0.0.138	Ċ
	solar <mark>edge</mark>	
	Commissioning	
0	Country and Language	>
* 1	airing	>
? (Communication	>
4 F	ower Control	>
<i>ب</i> م	Maintenance	>
0	nformation	>
¢ ° s	ite Configuration	>
B 9	itatus	>



Nuevo Método para Activación y Configuración

SetApp se ha introducido con el desarrollo y la transición a una nueva tarjeta de comunicación

Método anterior de Activación y Configuración



- Activación a través de tarjeta microSD
- Actualización FW a través de tarjeta microSD
- Configuración a través de botones y display LCD

Nuevo Método para Activación y Configuración



- Activación a través de SetApp
- Actualización FW a través de SetApp
- Configuración a través de SetApp



Flujo de Trabajo SetApp





Instalación Android y iPhone

GET IT ON

Google Play

Download on the

App Store

Android: Buscar, descargar e instalar la aplicación en Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solaredge.apps.activator&hl=en_SG

Iphone: Buscar, descargar e instalar la aplicación en App Store

solared

https://itunes.apple.com/us/app/inverter-setapp/id1381441516?mt=8



Iconos de Aplicaciones disponibles



Para poder utilizar todas y cada una de estas aplicaciones es necesario darse de alta como instalador en nuestro portal de monitorización



- En caso de que su empresa ya tenga una cuenta en el Portal de Monitorización, no se necesita registrarse como nuevo usuario. En ese caso, pida al administrador de la cuenta de la empresa que le añada a la lista de usuarios.
- Existe la posibilidad de crear 2 tipos diferentes de sub-cuentas desde la cuenta matriz
 - <u>"Nuevo Usuario"</u> tiene acceso a todas las plantas de la cuenta matriz.
 - <u>"Nuevo Instalador"</u> tiene acceso solamente a las plantas creadas por su parte .
 - La cuenta maestra tiene acceso a todas las plantas
 - La estructura de jerarquía es la misma en el Designer



Dar de alta un "Nuevo Usuario"





Dar de alta un "Nuevo Instalador"





- En caso de nuevo registro
- Enlace para registrarse: <u>https://monitoring.solaredge.com/solaredge-web/p/login</u>
 - Si se dispone de una cuenta en Designer utilizar las mismas credenciales para darse de alta en el monitoring para así poder exportar los proyectos: ver caso 1
 - Si no se dispone de ninguna cuenta en Designer darse de alta desde el principio: ver caso 2



- Alta desde el principio: Caso 2
 - Paso 1: rellenar todos los datos requeridos y pinchar en

Paso 2: rellenar todos los datos, seleccionar la opción de solicitud acceso a monitoring. A continuación

Continuar

pinchar en el botón	Crear una Cuenta	Información de la Empresa Paso 2
solar<mark>edge</mark> Creación de la Cuenta	Español (Spanish) V	Nombre de la Empresa Dirección Página Web Opcional Opcional Dirección 2 Tamaño del Negocio Seleccionar
		Tipo de Negocio Seleccionar Pasynegori Código Postal Ciudad
Soy un instalador Nota: en caso de que su empresa ya tenga una cuenta en el Portal de Monitorización, no nece: caso, pida al administrador de la cuenta de la empresa que le añada a la lista de usuarios. Apre Soy el propietario del sistema Información de Contacto Nombre Introduzca la contraseña Apellidos	sita registrarse usando este formulario. En ese nder más	 Detalles del Sistema FV Solicito acceso al Portal de Monitorización y confirmo que tengo el consentimiento de los propietarios de las plantas para tener este acceso. Número de Serie (XXXXXXX-XX) Distribuidor
Confirmar Contraseña Contraseña Contraseña Sistema Medidas Idioma Teléfono	Métrico v Español (Spanish) v	 Confirmo que he leído, comprendido y aceptado los Términos y Condiciones del Portal de Monitorización SolarEdge, al igual que su Política de Privacidad. Confirmo y acepto que si se utiliza un medidor en el sistema FV, acepto que se recopilen, muestren y procesen los datos de consumo de energía en nombre del dueño de la planta. Enviarme notificaciones de productos, noticias y actualizaciones No soy un robot recarrente del dueño de la planta.
Cancelar Continuar		Atrás Crear una Cuenta

En caso de alta nueva, al terminar el registro llegará un mensaje de confirmación al correo electrónico indicado. Tal y como se especifica la confirmación puede tardar hasta 72h. Se ruega darse de alta con antelación a la puesta en marcha.

Dear Walter Casarin, Welcome to the growing family of SolarEdge installers!

We would like to personally thank you for choosing to optimize your PV business with us.

Your registration to SolarEdge Monitoring platform is pending approval. You should receive registration confirmation by email within 72 hours. View and access available SolarEdge online services

Sincerely, The SolarEdge Team



- Crear la planta en el portal de monitorización
 - exportando un diseño desde Designer
 - desde el principio en la plataforma de monitorización
 - en la aplicación Site Mapper
- Ejemplo: crear nueva planta desde el portal de monitorización





solar

Rellenar todos los campos

ear Nueva Planta			
1) Detalles de la Planta	2) Equipo de	la Planta	
Detalles del Sistema			
Dispositivos monitorizados:*	Optimizadores	& Inversores \vee	Imagen de la Planta
Detalles de la Planta			
Nombre de la planta:*			
Potencia Pico: *		kWp 🖂 🕜	
Cálculo de ingresos:*	No hay cálculo	o de ingresos 🖂 🕜	
Fecha de Instalación: *		(11)	
Asociado a la cuenta: *	Solaredge	0	
Mapeo físico del sistema:	Seleccione un	archivo de r 🗔 🗙 🛛	
Notas:			
			Seleccionar una Imagen de la Planta
Propietario			
Nombre	Apellido	Teléfono	Correo electrónico



Añadir la ubicación y seguir

Ubicación de la Planta

Utilizar el mapa para seleccionar la ubicación de su planta. Busque la ubicación por dirección, coordenadas (latitud y longitud) o pinchando directamente en el mapa. Presione "Definir Ubicación" para seleccionar





Rellenar los datos solicitados de módulos e inversores y seguir para crear la planta. Si no se conocen todos los detalles se pueden introducir en un segundo momento

1) Site Details	2 Site Equipment	
Please fill in module det ill them in later in the si	ails and serial numbers of inverters and gateways. If yo ite administration under logical layout	ou do not know those details yet, you will be able t
Modules		
vlanufacturer:*	~	
Module Model:	~	
Inverters		
Serial Number:*	- Auto Detect	SN: SF1234A-07F123456-1B
		7F123456 – 1B



Pinchar en la planta creada para acceder a su configuración

solar <mark>edge</mark>				То	ur Inicio	Bienvenido/a Walter	Casarin 🕚
🕈 Plantas 🛛 🗳 Cuentas 🗍 🛃 In	formes 🧳 🌽 As	sistencia					
Número de Plantas: 1202159	Pote	encia: 18,86 G\	Np	e	Energía T	īotal: 20,24 TWh	
Sus Plantas - 1							
Planta 🗸	Q Buscar	Reset Filtro	^		🚱 Visualizar	r Mapa + Crear Nu	ieva Planta
Ubicación: España,Italia 🗸 🛛 Potencia Pico	: Todos 🗸 🛛 Gra	vedad de la Alert	a: Todos 🗸 🗸	Fecha de Instala	ación: Todos 🔻	Estado: Todos	~
Ubicación: España,Italia V Potencia Pico	: Todos 🗸 🦳 Gra	vedad de la Alert	a: Todos 🗸	Fecha de Instala	ación: Todos ∖ Mostra	Estado: Todos	✓Columnas
Ubicación: España,Italia V Potencia Pico Página 1 de 1 M Nombre de la Planta 3.	: Todos ∨ Gra	vedad de la Alert País	a: Todos 🗸	Fecha de Instala Hora de la última actualización	Ación: Todos Mostra Potencia Pico [KWp]	Estado: Todos ando 1 - 1 de 1 Elegir Energía de Ayer [kWh]	Columnas



Es posible introducir el número de serie del inversor en la planta creada si no introducido previamente

Panel Smart Home Layout	Gráficos	formes Alertas	2.	Elegir Planta (escribir al menos SolarEdge Italy DEMO	3 letras para buscar):
Detalles de la Planta Acces	so a las Plantas	Ingresos	Layout Lógico	Layout Físico	Rendimiento
Añadir Sustituir Actualiza	r Módulo	4.			
Contadores	Número de S	Serie *	Buscar má	SN: SF1234A-07F1234	56-1B 2 - 1B
	🗌 Gateway	/S		Cancelar	Crear

23

Dar de alta un propietario

3.

24



	Panel	Layout	Gráficos	Informes	Alertas	Admin
Acceso completo	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Panel y Layout	\checkmark	\checkmark				
Panel	\checkmark					

Introducir un correo electrónico para crear una cuenta para nuevo propietario						
Se enviarán más instrucciones a es	6.					
Correo electrónico:			7.			
ldioma: *	Español (Spanish)	\sim	8.			
Rol: *	Panel					
Propietario de la planta	Acceso completo					
9.	Panel y layout					
	Panel					

solaredge

NOTA: NO es recomendable dar de alta instaladores en esta sección

Acceder a SetApp





Acceder utilizando sus email y contraseña de instalador (mismas credenciales del Monitoring)

Nota: es necesario tener acceso a una cuenta en el monitoring!



Registro en Monitoring a través de SetApp

I I I I I I I I I I		09:40 ∎ 93% h, # ⊗ 🛰 🖬 🖬 💭	09:41 ∎ 92% 🗽 🛱 🗱 🛞 🖬
solar <mark>edge</mark>	Se requiere acceso al Monitoring para	: 2 anitoringpublic.solaredge.com	i 2 initoringpublic.solaredge.com
SetApp	utilizar SetApp. Si no se dispone de una	SolarEdge - New Account	Company Web Site: Permission Level
Daniel.Breiting@solaredge.com	cuenta:	Contact Details First name: *	Serial Number.*
Password 🔌	Android: Pinchar Sign up here para darse de alta	Last name: * Email: * Confirm Email: *	Note: To get monitoring access you must provide a serial number and distributor details. You may provide this information later on, and immediately gain access to solaredge.com installer pages.
Log In	iPhone:	Phone: * Language: * English (US) Password: *	By checking this box I acknowledge that I have read,understood and agreed to the terms and conditions of the SolarEdge Technologies Monitoring Platform, and to the SolarEdge Technologies <u>Privacy</u> Policy
No account? Sign up here	 Entrar en enlace de registro SolarEdge: <u>https://bit.ly/2W749Vc</u> 	Confirm password: * System Units: * Metric Email for Alert Notificatior	Yes, send me news and updates from SolarEdge
		Company Details Company Name: * Company Address: * Privacy-Terms Company Address 2:	Yes, send me technical notifications about SolarEdge products Privacy-Terms

NOTA: la primera aprobación de la cuenta puede tardar hasta 72h





Puesta en Marcha



Visualización Estado del Sistema a través de los LEDs

- Los LEDs en la parte de abajo de los inversores proporcionan información básica sobre el estado del sistema:

- El LED Rojo: indica algún Fallo
 - Encendido: Fallo
 - Apagado: Ok, no hay fallos
- El LED Verde: indica el estado de la producción
 - Fijo: CA conectado, inversor produciendo
 - Parpadeante: CA conectado, no inyectando
- El LED Azul: indica el estado de la comunicación
 - Encendido: comunicación con Servidor OK (S_OK)
 - Apagado: Comunicación con Servidor NO establecida
- Más información sobre indicaciones: https://www.solaredge.com/leds 28





Conectarse a la red local Wifi del inversor

- Escanear el código QR de la pegatina de datos del inversor
- Si hay varios inversores conectados al bus RS485 escanear primero el inversor Maestro
- Nota: Cada inversor tiene que ser escaneado y activado por separado
- Mover el interruptor ON/OFF/P a la posición **P** y **soltar dentro de 2 segundos**
- El inversor crea una red Wi-Fi local para conexión con SetApp







solaredge

Interruptor inversor monofásico 29

Interruptor inversor trifásico



Conectarse a través de Wifi: Android



Pinchar Continuar para seguir con la activación y actualización firmware

solaredge

Conectarse a través de Wifi: iPhone

- Lanzar la conexión moviendo el interruptor del inversor en P (<2 seg) y pulsando en Continue</p>
- Pulsar Copy para copiar la contraseña y a continuación Continue
- Se abrirán los ajustes de Wifi. Seleccionar la red disponible que tenga el mismo número de serie del inversor, entrar y pegar la contraseña.
- SetApp se conectará al inversor



Conectarse a través de Wifi: Resolución de problemas

- Algunos móviles no se conectan a una red wifi que no tenga acceso a internet teniendo disponible una conexión con acceso internet (por ejemplo conexión móvil 3G)
- 2 Opciones distintas para resolver:
 - I Poner el móvil en modo avión y activar el Wifi
 - 2 Pinchar en el enlace "Problemas para conectarse? para copiar la clave wifi e introducirla para lograr la conexión a la red wifi deseada





Actualización Firmware y Activación

12:26 = 54% h. ?	La primera vez que	solan <mark>edge</mark> r :	A continuación	10:52 월 100% 비교 최 사 ···· · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Inversor Tiempo restante estimado: 3 min	se conecta con el inversor se lanza automáticamente una actualización. La Actualización del Firmware Ilevará hasta 5 minutos (como en el procedimiento a través de Micro SD) Una terminada, pinchar en	<section-header></section-header>	el inversor empezará el proceso de activación La Activación puede tardar algunos minutos (como en el procedimiento con Micro SD)	Procesando	:
Mientras tanto, puede continuar activando otros dispositivos.	"Empezar Puesta en Marcha"	Empezar Puesta en Marcha			
Activar Otro Dispositivo	para activar el inversor	Conectar con Otro Dispositivo			



Puesta en Marcha: País e Idioma

- Entrar en **Country and Language** para fijar el país y el idioma del inversor:
 - España 230/400V: apta para España Península, conexión en baja tensión (230/400V)
 - España 480V: apta para inversores con salida 480V, conexión en Media Tensión
 - España Islas: apta para Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares
 - Portugal: apta para Portugal, conexión en baja tensión (230/400V)





Emparejamiento

Lanzando el emparejamiento a continuación el inversor empezará a producir.







Comunicación



Tarjeta de comunicación: Interfaces de serie







Ethernet



Comunicación Internet – Ethernet DHCP

Entrar en **Comunicación con monitorización**

- Servidor LAN en DHCP es la configuración por defecto para enviar datos al portal a través de router por Ethernet con asignación automática de dirección IP (opción más estable y común)
 - Conectar el cable ethernet y verificar que se conecta, en caso contrario pulsar en la ① para un diagnostico



39

Comunicación Internet – Ethernet IP Fija

- Si se desea, es posible programar la conexión Ethernet a través de IP fija
- Entrar en Comunicación con Monitorización
- Pulsar en Configurar Ethernet -> Editar
- Seleccionar IP Fija, introducir los datos necesarios para conexión con el router y guardar
 - Nota: los datos tienen que ser facilitado por el gestor de la red ethernet



÷	solan <mark>edge</mark> NS 7C002F2B-D6	÷	÷	NS 7C002F2B-D6	÷	•	NS 7C00	edge 12F2B-D6
*	Comunicación con Monitorización Ethernet			Configuración IP P Dinámica P Fija		0	Configui P Dinámica P Fija	ración IP
	⊞ <mark>⊗</mark> ₽		Direcció	in IP	ò		irección IP	
	Cable Ethernet no conectado		Máscar	a de subred	ò	Ν	láscara de subred	
Estado	No Conectado	í						
Vía	IP Dinámica (DHCP)	(Puerta o predete	de enface rminada	ò	P	uerta de enlace redeterminada	
	O an E anna Ethomat		DNG		*	D	NS	
	Configurar Ethernet			Editar			Cancelar	Guardar
	Cambiar tipo de conexión							
	Desconectar del dispositivo		Ι	Desconectar del dispositivo			Desconectar	del dispositivo





Wi-Fi



Comunicación Internet – Wi-Fi

- Si se desea, es posible conectar el inversor a una red Wifi. Para utilizar esta opción es necesaria una antena opcional (no incluida en el suministro del inversor). Instalar la antena previamente
- Entrar en Comunicación con Monitorización -> Cambiar tipo de conexión -> Wi-Fi
- Pulsar en Configurar Configurar Wi-Fi, seleccionar la red, poner la contaseña y Acceder









RS485



Comunicación RS485

- El inversor integra de serie 2 puertos RS485 independientes y con las mismas funcionalidades
 - Ambas vienen por defecto programadas como Esclavo SolarEdge



solaredge NS 7C002F2B-D6	:
Puesta en marcha	
País e idioma	>
() Emparejamiento	>
, , Comunicación con Monitorización	> 🤞
Omunicación de la Planta	>
4 Control de potencia	>
赛 Protección de Red	>
/> Mantenimiento	>
Desconectar del dispositivo	

← solaredge/ NS 7C002F2B-D6								
Comunicación de la Planta								
DHCP	>							
SEDG-6722016E- F8	>							
Esclavo SolarEdge	>							
Esclavo SolarEdge	>							
RRCR	>							
Desactivado	>							
Desconectar del dispositivo								
	SOIAR CECTO NS 7C002F2B-D6 INICACIÓN dE IA Planta DHCP SEDG-6722016E- F8 Esclavo SolarEdge Esclavo SolarEdge RRCR Desactivado							



Comunicación RS485: Múltiples Inversores

- En caso de múltiples inversores es posible configurarlos entre ellos en concepto de Maestro/Esclavo. Todos los inversores vienen por defecto como esclavos
- Entrar en el puerto RS485 elegido para la conexión entre inversores
 - En los inversores esclavos asignar el ID del dispositivo en el Bus de manera univoca
 - En el inversor Maestro cambiar el rol a Maestro y buscar los demás inversores

solar <mark>edge</mark> NS 7C002F2B-D6	÷	← solar,₂c@? NS 7C002F2B-D6	← solaredge : NS 7C002F2B-D6	← solaredge :	← solar, <u>≥cor</u> Ns 7C002F2B-D6	← solar_edge NS 7C002F28-D6	← solaredge : NS 7C002F2B-D6
Puesta en marcha		Comunicación de la Planta	RS485-1	Rol del protocolo RS485-1	Protocolo RS485-1	RS485-1	Detectar esclavo
País e idioma	>	Ethernet DHCP >	Protocolo Esclavo SolarEdge >	Esclavo SolarEdge 🗸	✓ SolarEdge Maestro >	Protocolo Maestro >	
$\zeta 5$ Emparejamiento	>	Wi-Fi No conectado 🗲	Id. del dispositivo 1 >	Maestro SolarEdge	Modbus (Multi-	Id. del dispositivo 1 >	
, , Comunicación con Monitorización	>	RS485-1 Esclavo SolarEdge >	4		dispositivo)	Detectar esclavo 💥 > 🕴	
 Comunicación de la Planta 	,	RS485-2 Esclavo SolarEdge >			SunSpec (no registrador-	Detección larga de	Realizando detección de esclavo Esta operación puede necesitar hasta
		GPIO RRCR >			SE)	esclavos	1 minuto.
Control de potencia	>	Puerto TCP Desactivado			Ninguno		
赛 Protección de Red	>	Modbus					
<i>Mantenimiento</i>	>						Detener
Desconectar del dispositivo		Desconectar del dispositivo	Desconectar del dispositivo	Desconectar del dispositivo	Desconectar del dispositivo	Desconectar del dispositivo	Desconectar del dispositivo





Meter



Comunicación RS485: Meter

- Para visualizar los datos de consumo en el portal de monitorización, activar limitación de potencia y/o utilizar funciones de almacenamiento y Smart Energy es necesario instalar y configurar un Meter Modbus RS485 SolarEdge en el sistema
- Entrar en el puerto RS485 elegido para la conexión con el Meter
- Seleccionar la opción Modbus (Multi-dispositivo), volver atrás y añadir un dispositivo Modbus (Add Modbus Device → Meter)

Solar, edge NS 7C002F2B-D6	÷		olaredge s 7C002F2B-D6	÷	solaredge NS 7C002F2B-D6	÷	← Solar NS 7C002F	dge 2B-D6	÷	solaredge NS 7C002F2B-D6	÷	÷	solaredge NS 7C002F2B-D6	:
Puesta en marcha		Comunic	cación de la Planta	_	RS485-1		Protocolo F	RS485-1		Protocolo RS485-1			RS485-1	
País e idioma	>	Ethernet	DHCP >	Protocolo	Esclavo SolarEdge	>	✓ SolarEdge	esclavo >	SolarEc	lge	>	Protocolo	Modbus (I dispos	Multi- sitivo)
	>	Wi-Fi	SEDG-6722016E- F8 >	Id. del dispo	ositivo 1	>	Modbus č≮ (Multi-		Modbu (Multi-	5		Añadir dispos	itivo	>
,, Comunicación con Monitorización	> <	RS485-1	Esclavo SolarEdge				SunSpec (no		disposi	tivo)		Modbus		
Ocomunicación de la Planta	>	RS485-2	Esclavo SolarEdge >				registrador- SE)		registra SE)	dor-				
Control de potencia	>	GPIO	RRCR >				Ninguno		Ningun	D				
赉 Protección de Red	>	Puerto TCP Modbus	Desactivado ゝ											
🥬 Mantenimiento	>													
Desconectar del dispositivo		Descone	ectar del dispositivo	Des	sconectar del dispositivo		Desconectar de	dispositivo	De	sconectar del dispositivo		Desc	onectar del dispositivo	þ



Comunicación RS485: Meter

Seleccionamos Meter → Meter 1

- Entrar en Meter Function para asignar una función al Meter. Si no asignamos ninguna función los datos no se verán en el portal ni se podrá activar la función de inyección cero
- Seleccionar la opción Export+Import (E+I) y volver atrás





Comunicación RS485: Meter

- Seleccionar **Device ID** y cambiarlo a 2 (configuración de fabrica del Meter, verificar en el Dip Switch del Meter).
- Entrar en CT Rating para asignar el amperaje de los toroidales (verificar en la pegatina de los toroidales el calibre para asignar).
- Después de esto, si todo está cableado y configurado correctamente se establecerá conexión con el meter, el led COM del Meter empezará a parpadear y podremos visualizar los datos de consumo



⁴⁹ NOTA: si no fuera posible cambiar CT Rating de 0 al valor deseado verificar el cableado o las **solar edge** configuraciones previas



Inyección Cero



Control de potencia: Inyección Cero

- La limitación de potencia viene deshabilitada por defecto. Si se desea habilitar la función de inyección cero es necesario acceder al menú Control de Potencia desde el menú principal.

solanedge NS 7C002F2B-D6	:	← solar.acge NS 7C002F2B-D6	← solarecce NS 7C002F2B-D6	← solar,edge NS 7C002F2B-D6	← solar,edge NS 7C002F2B-D6
Puesta en marcha		Control de potencia	Administrador de energía	Modo de Control de Limitación	Modo de Control de Limitación
País e idioma	>	Control de red Habilitado >	Control de Desactivado >	Control de Exportación 🥳	Control de Exportación 🗸
	>	Administrador de >	Avanzado	Control de Producción	Control de Producción
, Comunicación con Monitorización	>	Interfaz de reducción de Desactivado >		Control de Importación Mínima	Control de Importación Mínima
Ocomunicación de la Planta	>	potencia (RRCR)		Desactivado 🗸	Desactivado
F Control de potencia	>	Potencia reactiva f.d.p. >			
条 Protección de Red	>	Potencia activa			
Desconectar del dispositivo		Desconectar del dispositivo	Desconectar del dispositivo	Desconectar del dispositivo	Desconectar del dispositivo



Control de potencia: Inyección Cero

- Una vez habilitado Export Control aparecerá la opción de fijar el Site Limit.
- Para inyección cero fijar el **Site Limit** en 0W y confirmar.
- Posible error:
 - en caso de no haber programado anteriormente el meter correctamente no arrancará el inversor

← solar,edge NS 7C002F28-D6	← solaredge NS 7C002F2B-D6	← solaredge : NS 7C002F2B-D6	← solaredge NS 7C002F2B-D6
Control de Limitación	Control de Limitación	Control de Limitación	Control de Limitación
Modo de Control de Exportación	Límite Planta [W]	Límite Planta 0 [W]	Modo de Control de Exportación >
Límite Planta Sin Configurar 🗲			Límite Planta 0 W 💙
			(
	Cancelar Hecho	Cancelar & Hecho	
Desconectar del dispositivo	Desconectar del dispositivo	Desconectar del dispositivo	
			Desconectar del dispositivo



StorEdge Solo HD-Wave



Comunicación RS485: StorEdge

- Para integrar una batería en un sistema con inversor monofásico HD-Wave es necesario configurarla
- Entrar en el puerto RS485 elegido para la conexión con el Meter y la Batería
- Seleccionar la opción Modbus (Multi-dispositivo) y añadir un dispositivo Modbus (si no se ha configurado el Meter, primero ver párrafo correspondiente)
- Después del Meter (en el mismo puerto) añadir también una batería (Añadir dispositivo Modbus → Batería)





Comunicación RS485: StorEdge

- Seleccionando la batería, si esta está encendida y el cableado de comunicación es correcto, se reconocerá y tendrá acceso a la información de la batería
- En caso contrario se mostrará el error 3x6B : Error de com. de la batería. En tal caso revisar si el cableado es correcto y si la batería está encendida







Comunicación RS485: StorEdge

- Para habilitar la carga y descarga de la batería hay que programar un perfil de carga
- Desde el Menú Principal entrar en Control de Potencia > Administrador de energía > Energy Control y habilitar el perfil Maximum Self Consumption (MSC)
- El perfil Maximum Self Consumption (MSC) optimiza la carga y la descarga aprovechando la FV
- En caso de no haber configurado previamente ningún Meter (Export+Import) se indicará un error. En ese caso volver al menú principal y programar el Meter antes de volver a los mismos pasos.

11:05 🖬 58% 🗽 📽 🔤 🛎 📼	11:05 = 58% h. 🕅	🗉 🍝 📼 🛛 11:0	:05 🖥 58% 🖡 🔋 🔛 🖂	< 🚥	11:05 🖬 58% 🖡 🔋 🔛 🖂 📼	0	11:05 🖬 58% 🕪 😤 📖 🛱	11:05 🖬 58% 🖍 🕷 🔲 🏔 📼
SN 73196E48-42	SN 73196E48-42		SN 73196E48-42		SN 73196E48-42		SN 73196E48-42	SN 73196E48-42
solar <mark>edge</mark>	< solan <mark>edge</mark>	÷ <	solar <mark>edge</mark>		< solar <mark>edge</mark>		< solar <mark>edge</mark>	< solar <u>ange</u> :
Puesta en marcha	Control de potencia		Administrador de		Energy Control	L	Energy Control	Energy Con <mark>t</mark> rol
País e idioma	Control de red Habilitado	>	energía		Maximum Self Consumption (MSC) 🔅		Maximum Self Consumption (MSC) 🗸	Maximum Self Consumption (MSC) 👸
🛟 Emparejando >	Administrador de		.imit Control Disable >		Time of Use (ToU)		Time of Use (ToU)	Time of Use (ToU)
중 Comunicación >	Liter gra	Er	Energy Control Disable >		Disable 🗸	L	Disable	La página "http://172.16.0.1" dice:
Y Control de potencia >	reducción de Desactivado potencia (RRCR)	> St	Storage Control	•	. (Error 403: This action requires a configured Export+Import (E+I) Meter.
♥ Grid Protection >	Potencia reactiva f.d.p.	>	Advanced			L		ACEPTAR
✗ Mantenimiento >	Potencia activa	>				L		
Información	Equilibrio de Desartivado							
🙆 Estado 📏	fases	<u></u>						
		_						

Solar-

56



En caso de liarse.



Restablecer condiciones de fabrica

- Para hacer un reset de la configuración hecha y volver a condiciones de fabrica volver al menú principal y pinchar en Mantenimiento > Restablecimiento de fábrica
- Y volvemos a empezar...







Visualización



Opciones de Visualización Estado del Sistema

- Dos opciones en situ:
 - LEDs : <u>https://www.solaredge.com/leds</u>
 - Via SetApp, apartado "Estado"
- Desde Remoto:
 - A través de la plataforma de monitorización



-	효 🔊 ¥i 위소 69% Grid Monitoring Time Left: 177 set	∎ 13:25 :
	solar <mark>adge</mark> Puesta en marcha	:
۲	País e idioma	>
#	Emparejando	>
(:-	Comunicación	>
5	Control de potencia	>
۶	Mantenimiento	>
0	Información	>
Ð	Estado	>



Thank You!

Cautionary Note Regarding Market Data & Industry Forecasts

This power point presentation contains market data and industry forecasts from certain thirdparty sources. This information is based on industry surveys and the preparer's expertise in the industry and there can be no assurance that any such market data is accurate or that any such industry forecasts will be achieved. Although we have not independently verified the accuracy of such market data and industry forecasts, we believe that the market data is reliable and that the industry forecasts are reasonable.

