





50 ml Flüssigkeit werden mit 0.5 ml Bromphenolblau Indikator-Lösung versetzt und mit 0.1N HCL bis Farbumschlag (auf grau-grün) titriert. Der Verbrauch an ml HCL wird auf der Y- Achse aufgetragen und die Konzentration an MONAFIX Ferrotex auf der X- Achse abgelesen.

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.